

防身警報器故障簡易排除方式說明：

一、拔出插銷後，防身警報器沒發出警報聲？

可能原因：電池沒電或正負極安裝錯誤。

排除方法：更換新的同型號 12V23A 鹼性環保電池，檢查電池是否正確安裝，並確認電池是否有電，將電池安裝正確位置即可排除。

二、警報器發音不良沙啞、破音、變音？

可能原因：警報器安裝不正確。

排除方法：目測檢查蜂鳴片與腔體安裝是否正確，蜂鳴片與腔體接觸部位是否平整，若為以上狀況請通知廠商報修。

三、警報器自動發出“z、z、z”聲或自動發出報警聲？

可能原因：警報器插銷座漏電或損壞。

排除方法：請通知廠商報修。

四、警報器發聲細小？

可能原因一：警報器蜂鳴片膠黏處過多或損壞。

排除方法：目測蜂鳴片膠黏處表面，不得超越銅片至銀片部位，若為以上狀況請通知廠商報修。

可能原因二：警報器電池沒電。

排除方法：更換新電池。